





## Ersatzteile / Spare parts

**ts 251**

4901307901

0115

update:15.10.2014

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1-16	490 1307 002	Querschneidlehre kpl.	Mitre gauge kpl.
17-21	490 1307 003	Sägeblattschutz kpl.	sawblade guard cpl.
24	490 1307 006	Tischeinlage	table insert
26	490 1307 008	Skala	scale
28	490 1307 010	Handgriff	knob
29	490 1307 011	Werkzeugschlüssel	wrench
30	490 1307 012	Werkzeugschlüssel	wrench
44	490 1307 026	Rad - links	wheel - left
44	490 1307 306	Rad - rechts	wheel - right
51	490 1307 033	Schalter	switch
53	4028 0168	Überlastschutz 10A	motor protection switch
56	490 1307 038	Anschlussplatte	terminal board
106	490 1307 086	Sperrgriff	locking handle
107	490 1307 087	Schraube	screw
108	490 1307 088	Dichtung	gasket
109	490 1307 089	Beilagscheibe	flat washer
110	490 1307 090	Distanzring	spacer ring
111	490 1307 091	Sperrstange	locking bar
112	490 1307 092	Sperrereinheit	locking panel
121	490 1307 101	Handrad	hand wheel
122	490 1307 102	Feder	spring
126	490 1307 105	Sicherungsscheibe	retaining ring
128	490 1307 106	Flachkopfschraube	pan head screw
147	490 1307 124	Absaugstutzen	suction connector
180	490 1307 154	Riemen	belt
181	490 1307 155	Riemenscheibe	drive pulley
182	490 1307 001	Motor	motor
182-1	390 2202 119	Kohlebürsten (Satz = 2 Stück)	carbon brushes (set = 2 pcs.)
183-186 / 189-190	490 1307 156	Welle kpl.	shaft cpl.
193	490 1307 161	Sägeblattflansch	saw blade flange
194	490 1307 162	Mutter	nut
198	490 1307 166	Senkkopfschraube	flat head screw
199	490 1307 167	Spaltkeilhalterung	rioving knife support
200	490 1307 168	Spaltkeil	rioving knife
215	490 1307 183	Stützplatte	bearing plate
216	490 1307 184	Lüfterrad	fan
220	490 1307 188	Gehäuse	drum
221	490 1307 189	Gehäuseplatte	drum plate
224	490 1307 192	Schlauch	hose
227	490 1307 195	Absaugstutzen	suction connector
229	490 1307 197	Schlauch	hose
230	490 1307 197	Schlauch	hose
240 - 258	490 1307 208	Handgriffbügel kpl.	handle lever cpl.
259 - 276	490 1307 226	Längsansschlag kpl.	lenght fence cpl.
260	490 1307 227	Klemmgriff	locking handle
263	490 1307 230	vorderer Führungssitz für Längsansschlag	front rip fence seat
264	490 1307 231	Aufnahme	seat
265	490 1307 232	Scheibe	washer
266	490 1307 233	Verriegelungswelle	locking shaft
267	490 1307 234	Zeiger	pointer
272	490 1307 239	hinterer Führungssitz für Längsansschlag	back rip fence seat
273	490 1307 240	Bolzen	pin
274	490 1307 241	Feder	spring
275	490 1307 242	Anschlussplatte	hookup plate
276	490 1307 243	Klemmmutter	locknut
283	490 1307 248	Kappe	cap
288	490 1307 253	Zeiger	pointer
289	490 1307 254	Skala	scale
294	490 1307 259	Verriegelungshaken kurz	short locking hook
295	490 1307 260	Verbindungsstück für Verriegelung	connection piece for locking system
299	490 1307 264	Klemmgriff	locking handle
300	490 1307 265	Verriegelungshaken lang	long locking hook



## Ersatzteile / Spare parts

**ts 251**

4901307901

0115

update:15.10.2014

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
303	490 1307 268	Klemmmutter	locknut
313	490 1307 278	Spänesack	collection bag
315	490 1307 280	Halter	holder
327	490 1307 291	Bügelhalterung vorne/hinten links	support plate front/behind left
338	490 1307 302	Bügelhalterung vorne rechts	support plate front right
o.Abb.	490 1307 322	Bügelhalterung hinten rechts	support plate behind right