



Ersatzteile / Spare parts

HL1650

Holzspalter
Log Splitter

5905417902
0131

update: 24.09.2020

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	5905418001	Schutzrohr	Left Guard Bracket
A 2	02093385	Sechskantschraube M10x30	Bolt 8.8 M10x30
A 3	02902109	Scheibe Ø10	Flat Washer 10
A 5	02098506	Sechskantmutter M10 Selbstsichernd	Locknut M10
A 6	5905418002	Kette	Lift Chain ø6
A 7	5905417001	Spaltnmesser	Wedge Weldment
A 8	5905418004	Senkschraube M12x65	Bolt 8.8 M12x65
A 9	5905418005	Vordere Gleitplatte	Friction Plate
A 10	5905418006	Distanzplatte	Baffle Plate
A 11	5905418007	Hintere Gleitplatte	Left Plate
A 12	02098507	Sechskantmutter M12 Selbstsichernd	Locknut M12
A 13	02144007	Scheibe Ø12	Large Washer 12
A 14	5905416002	Spannhülse	Cylindrical Pin 8x40
A 15	5905417002	Rücklaufbügel	Control U-Handle
A 17	5905418010	Flanschmutter M12	Nut M12
A 21	5905417003	Zylinder	Cylinder
A 23	01093405	Sechskantmutter M8	Nut M8
A 24	02093109	Sechskantschraube M8x30	Bolt 8.8 M8x30
A 25	02093138	Sechskantschraube M8x50	Bolt 8.8 M8x50
A 26-28	5905418013	Ölmesstab mit O-Ring	
A 32	1910103004	Sechskantmutter mit Flansch M8	Nut M8
A 34	02098505	Sechskantmutter M8 Selbstsichernd	Locknut M8
A 35	02902108	Scheibe Ø8	Large Washer 8
A 36	3906705045	Flügelschraube M8x25	Wing Bolt M8x25
A 37	02093365	Sechskantschraube M8x25	Bolt M8x20
A 38	5905418014	Hydraulikschlauch	Lower Hose
A 39	5905418015	Dichtung Ø20	Combined Washer 20
A 40	5905418016	Hydraulikschlauch	Upper Hose
A 41	5905418017	Ölstopfen	Valve Connector
A 42	02091283	Zylinderschraube M12x120	Screw M12x120
A 43	5905418018	Griff	Operating Handle Grip
A 44	02043907	Sechskantmutter M12 Flach	Thin Nut M12
A 45	5905418019	Bedienarm Links	Lever
A 48	01093363	Sechskantschraube M8x12	Bolt M8x12
A 49	5905416005	Schutzblech	Front Support Plate for Cylinder
A 50	02093366	Sechskantschraube M8x25	Bolt M8x25
A 51	5905416006	Zylinderblech	Rear Support Plate for Cylinder
A 52	02902108	Scheibe Ø8	Flat Washer 8
A 53	5905418022	Handgriff	Handle Grip
A 54	5905418023	Stopfen	Square Plug
A 57	5905418024	Steuerventil	Valve
A 59	5905418025	Hydraulikschlauch	Inlet Hose
A 60	02093138	Sechskantschraube M8x50	Bolt 8.8 M8x50
A 61	02012707	Federring Ø8	Spring Washer 8
A 62	5905418026	Hydraulikschlauch	Oil Hose 19
A 63	3908301355	Schlauchselle 28-35mm	Hose Clamp 28-36
A 64	5905418027	Winkelstück	Hose Connector
A 65	5905418028	Bedienarm Rechts	Right Operating Lever
A 66	02012507	Scheibe Ø10	Large Washer 10
A 68	02093136	Schraube M8x40	Bolt 8.8 M8x40
A 69	5905418029	Spannhülse	Cylindrical Pin 6x40
A 72	3906220008	Federstecker 2,5mm	Clip 2.5
A 73	02902109	Scheibe Ø10	Large Washer 10
A 74	5905418030	Sterngriffschraube	Star Knob
A 77	5905418031	SSK 400V	Switch
A 78	02098502	Sechskantmutter M2 Selbstsichernd	Locknut M4
A 79	5905417004	Elektromotor 400V	3-Phase Motor
A 80	5905418035	Pumpe	Gear Pump 4.5
A 81	02091260	Zylinderschraube M8x90	Screw M8x90
A 82	5905418036	Hydraulikschlauch	Oil Hose 16



Ersatzteile / Spare parts

HL1650

Holzspalter
Log Splitter

5905417902
0131

update: 24.09.2020

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 83	16070306	Schlauchselle 20-32mm	Hose Clamp 20-26
A 84	5905418037	Radkappe	Wheel Cap
A 85	5905418038	Rad	Wheel
A 88	5905418039	Radachse	Wheel Axle
A 89	02098508	Sechskantmutter M16 Selbstsichernd	Locknut M16
A 90	02093168	Sechskantschraube M16x90	Bolt 8.8, M16x90
A 91-92	5905418040	Ölablassschraube	
A 94	02093345	Sechskantschraube M6x12	Bolt 8.8 M6x12
A 95	02012504	Scheibe Ø6	Flat Washer 6
A 97	5905418041	O-Ring 50x2,65	O- Ring 50x2.65
A 98	5905418042	Ölfilter	Oil Filter K
A 103	5905418043	Winkelstück	Rectangular Nozzle
A 105	5905418044	Torsionsfeder	Torsional Spring
A 112	5905418045	Stützrad	Support Wheel Assy.
A 115	5905418046	Bolzen	Pin B 16x85
A 116	1905501013	Federstecker 3mm	Clip 3
A o.Abb.	5905417005	Dichtsatz für Zylinder	Gasket Set for Cylinder
A o.Abb.	5905418048	Beipackbeutel	Accessories Bag