



Pos no	Reference no	Description		QTY
1	01.05.10.00008.04	Nut	nelze objednat!	1
2	08.06.02.03.0100	Flywheel	setrvačnick	1
3	01.08.01.00000.06	Key-flywheel	klínek	1
4	01.00.01.00000.17	Oil seal	gufero	1
5	01.12.01.06001.01	Bearing	ložisko	2
6	01.00.01.00000.18	Oil seal	gufero	1
7	01.01.15.05020.01	Screw	nelze objednat!	4
8	08.06.02.11.0200	Crankcase bearing seat	spodní kryt klikové skříně	1
9	08.12.02.10.0100	Crankshaft	kliková hřídel	1
10	08.08.02.14.0100	Bearing retainer ring	kroužek	2
11	01.12.02.00000.17	Needle bearing	jehlové ložisko	1
12	08.06.02.04.0100	Piston	píst	1
13	08.09.02.04.0200	Piston snap	kroužek	2
14	08.08.02.04.0400	Piston pin	pístní čep	1
15	08.08.02.05.0100	Piston ring	pístní kroužek	1
16	08.06.02.05.0500	Cylinder	Válec	1
17	08.04.10.01.0100	Spark plug	zapal. Svíčka	1
18	02.08.01.14.0100	Clutch washer	podložka	1
19	08.05.02.06.0400	Fixed washer of cylinder end	vymez. Podložka	1
20	08.02.01.13.0800	Heat shield	podložka	2
21	08.04.02.02.0200	Ignition module	zapal. Cívka	1
22	08.04.02.11.0100	Stop switch wire	kabel	1
23	08.04.02.11.0200	Ground wire	kabel	1
24	01.11.09.04020.01	Screw	nelze objednat!	2
25	08.07.02.02.0700	Intake boot gasket	těsnění příruby	1
26	08.03.02.03.0800	Intake boot	příruba	1
27	01.11.12.04014.01	Screw	nelze objednat!	4

Pos no	Reference no	Description		QTY
28	08.07.02.02.0200	Muffler washer	těsnění výfuku	1
29	08.12.02.03.0100	Muffler	tlumič výfuku	1
30	08.05.02.03.0200	Muffler Cover	krytka	1
31	01.01.08.05045.01	Screw	šroub výfuku	4
32	01.02.01.42013.01	Screw	nelze objednat!	5
33	08.02.02.04.10806	Upper cover	vrchní kryt	1
34	08.07.02.01.0200	Greaseproof paper pad	deska	1
35	08.02.02.45.0100	Connector	konektor hadičky	2
36	08.03.02.03.1000	Fuel return pipe	hadička paliva zp.	1
37	08.03.02.03.0400	Fuel pipe	hadička paliva	1
38	08.03.02.05.0100	Fuel pipe support	průchodka	1
39	08.09.05.04.0600	Snap	kroužek	1
40	08.12.02.07.0100	Fuel filter	filtr paliva	1
41	08.12.03.06.0100	Balance assembly	dekompresor	1
42	08.03.02.03.0500	Balance pipe	uložení dekompr.	1
43	08.03.02.01.0200	Damping washer	podložka	2
44	08.12.02.08.0100	Oil bubble	primer	1
45	08.03.02.08.0400	Breathing nozzle	výpust'	1
46	08.02.02.27.0100	Filter cotton	filtr	1
47	08.09.02.04.0100	Ring snap	kroužek	1
48	08.02.02.22.4700	Fuel tank	nádrž/skelet	1
49	08.03.02.05.0200	Damping seat	gumové uložení	3
50	01.11.12.05016.01	Screw	nelze objednat!	5
51	08.02.02.13.0200	Chain catcher	chytač	1
52	08.08.02.01.0200	Special screw	šroubek	1
53	08.02.02.27.0400	Oil outlet cover sponge	hubka oleje	1
54	08.05.02.03.0500	Oil outlet cover	krytka mazání	1

Pos no	Reference no	Description		QTY
55	01.02.09.42011.02	Screw	nelze objednat!	1
56	08.03.02.03.0700	Carburetor oil suction pipe	trubička	2
57	08.02.02.02.0900	Portable handle	podložka	1
58	01.05.08.00005.01	six angle lock nut	uložení	1
59	01.06.01.00005.09	Flat washer	podložka	1
60	08.03.02.12.0100	Decorative cover	krytka	1
61	08.08.02.04.0100	Trigger pin	pin	1
62	08.04.02.09.0100	Stop switch	spínač	1
63	08.09.03.03.0500	Trigger spring	pružina	1
64	08.02.02.19.4900	Trigger	tlačítko	1
65	08.02.02.03.12900	Handle cover	kryt	1
66	01.01.14.05045.01	Screw	šroub	1
67	08.02.02.03.0300	Plug	krytka	3
68	01.02.01.42016.04	Screw		6
69	08.02.02.19.5000	Trigger lock-out	tlačítko	1
70	08.09.02.07.0200	Throttle rod	táhlo	1
71	01.02.08.48014.01	Screw	šroub	2
72	08.05.02.01.0200	Teeth	ozubnice	1
73	08.02.02.10.0100	Choke lever	táhlo sytiče	1
74	08.02.02.14.0200	Choke lever seat	uložení táhla sytiče	1
75	08.12.02.04.0100	Carburetor assembly	karburátor	1
76	08.02.02.14.0300	Air filter seat	základna vzd. filtru	1
77	08.05.02.03.0300	Air filter cover	kryt vzd. Filtru	1
78	08.02.02.27.0300	Air filter sponge	molitan. Vzd. Filtr	1
79	08.02.02.03.0500	Air filter sponge cover	vzd. Filtr	1
80	08.02.02.03.13000	Air filter cover	kryt. Vzd. Filtru	1
81	08.02.03.16.0201	Air filter nut	šroub vzd. Filtru	1

Pos no	Reference no	Description		QTY
82	01.02.01.48016.03	Screw	šroub	4
83	08.02.02.21.0500	Handle	madlo	1
84	01.06.01.00004.01	Flat washer	podložka	1
85	01.02.01.35010.01	Screw	šroub	1
86	08.02.02.42.0100	Damping connector	přichytka	1
87	08.12.02.22.0200	Rope	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
88	08.02.02.01.0200	Starter handle	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
89	08.02.02.08.0200	Handle ring	nelze objednat ! Objednejte ZC3	2
90	08.09.02.04.0400	Kick spring	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
91	08.03.02.01.0400	Starter handle washer	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
92	08.02.02.17.0100	Rope jacket	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
93	01.02.01.48016.04	Screw	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
94	01.06.01.00005.09	Flat washer	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
95	08.02.02.15.0100	Starter pulley	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
96	08.09.02.05.0100	Start the coil sping component	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
97	08.02.02.05.5708	Starter cover ( 186C-2)	nelze objednat ! Objednejte ZC3	1
98	08.02.02.03.9300	Fuel cap assembly	zátká nádrže benz.	1
99	08.02.02.03.9200	Oil filler cap assembly	zátká nádrže olej.	1
100	08.02.02.05.5300	Baffle	kryt	1
101	01.02.01.00000.02	Screw	nelze objednat!	1
102	08.03.02.05.0300	Intake seat	uložení	1
103	08.02.02.27.0500	Dustproof sponge	základna čerpadla	1
104	08.12.02.09.0100	Oil filter	olej. Filtr	1
105	08.03.02.03.0600	Oil inlet pipe	hadička olej	1
106	08.12.03.05.0100	Oil pump assembly	olej. Čerpadlo	1
107	08.03.02.08.0200	Fuel spray nozzle	olej. Výpust	1
108	08.02.02.04.6303	Oil pump cover	kryt	1

Pos no	Reference no	Description		QTY
109	08.05.03.06.1300	Oil pump washer	podložka	1
110	08.02.03.35.0100	worm gear	unašeč olej. Čerpadla	1
111	01.12.02.00000.09	Needle bearing	jehlové ložisko	1
112	08.08.02.03.0100	Clutch drum3/8	miska odstř. Spojky	1
113	08.05.02.06.0300	Clutch washer	podložka	1
114	08.09.02.02.0100	Clutch spring	Objednejte komplet (ZC4)	2
115	08.11.02.01.0100	Clutch shoe	Objednejte komplet (ZC4)	2
116	08.11.02.02.0100	Retainer	Objednejte komplet (ZC4)	1
117	08.05.02.21.0200	Hook	hák	1
118	08.02.02.06.0100	Brake guard	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
119	08.02.03.43.0100	Heavy hammer	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
120	08.09.03.03.0200	Heavy hammer spring	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
121	08.02.03.08.0100	Hammer sleeve	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
122	08.05.02.08.0100	Brake guard sleeve	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
123	01.01.03.05030.01	Screw	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
124	01.05.08.00005.01	six angle lock nut	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
125	08.09.02.03.0100	Brake spring	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
126	08.05.02.11.0100	Pressure spring seat-brake guard	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
127	08.09.03.01.0100	Pressure spring	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
128	08.08.02.04.0200	Pin	pin napínání	1
129	08.08.02.02.0200	Driven gear	napínací šroub	1
130	08.08.02.02.0100	Driving gear	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
131	08.02.02.03.0805	Chain brake housing	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
132	08.02.02.04.10906	The brake spring plate	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
133	01.02.01.00000.02	Screw	nelze objednat ! Objednejte ZC5	6
134	08.05.02.02.0200	Chain tension plate	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
135	01.07.05.30014.01	Pin	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1

Pos no	Reference no	Description		QTY
136	08.02.03.10.0200	Lever assembly	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
137	08.05.02.10.0100	Brake control rod	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
138	08.08.02.14.0200	Brake spring washer	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
139	08.09.03.04.0500	Brake spring	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
140	08.09.02.06.0300	Brake band	pružina brzdy	1
141	01.07.05.30008.01	Pin	nelze objednat ! Objednejte ZC5	1
142	01.05.10.00008.02	Nut	nelze objednat !	2
143	01.02.11.42018.01	Screw	nelze objednat !	1
144	20.12.01.365.44.50	Chain	objednejte ve zboží !	1
145	20.11.01.08.365.12.44.50	Guide bar	Objednejte ve zboží !	1
146	20.10.01.01.12	Bar cover	kryt lišty	1
ZC1	08.12.02.10.0300	Crankshaft and piston assembly	polomotor (klika,ojnice,píst,kroužky)	1
ZC2	08.03.02.03.1700	Fuel pipe assembly	palivové hadičky komplet	1
ZC3	08.12.02.15.0300	Starter assembly ( 186C-2)	startér komplet	1
ZC4	08.12.02.16.0100	Clutch assembly	odstředivá spojka kompelt	1
ZC5	08.99.02.34.1100	Brake assembly(186C-2)	brzda komplet	1