


SG3000





Ersatzteile / Spare parts

SG3000

**Stromgenerator
current generator**

update: 19.08.2015

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1	5906202038	Kurbelwellenkörper	crankcase body
5	5906202001	Dichtung Kurbelgehäuse	gasket crankcase
6	5906202032	Dichtungsring	oil seal
7	5906202033	Kreiselgetriebe	Centrifugal gear parts
8	5906202002	Ölsensor	Oil sensor
10	5906201006	Nockenwelle	camshaft
11	5906201007	Kugellager 6205	bearing 6205
12	5906202034	Kurbelwelle	Crankshaft.
13	5906202039	Kurbelwellengehäuse	crankcase cover
14	3906201058	Ölmesstab mit Dichtring	oil gauge cpl.
16	5906202003	Stator u. Rotor	stator rotor parts
17	5906202028	Motorlagerschild	Support, Stator & rotor
26	5906202004	Kohlebürsten (Satz=2 Stück)	carbon brushes (set = 2 pcs.)
27	5906202005	Spannungsregler AVR 2,5KW	Voltage regulator AVR
31	5906202046	Seitenplatte	side plate
32	5906202029	Gleichstromrichter	Current amplifier
35	5906202006	Zündspule	ignition coil cpl.
37	5906201008	Kurbelscheibe	flywheel
38	5906201009	Lüfterrad	flywheel fan
39	5906202047	Starterhülse	starter sleeve
40	5906202048	Mutter für Flügelrad	nut flywheel
43	3906201092	Starterkit kpl.	starter assy cpl.
56	5906202030	Kolben mit Pleuel kpl.	piston connection-rod parts
57	5906201010	Stößel	pusher
58	5906202031	Zylinderkopfdichtung	gasket cylinder head
60	5906201013	Einlassventil	intake valve
61	5906201014	Auslassventil	exhaust valve
63	5906201015	Zylinderkopf	cylinder head assy.
67	5906202043	Ventilfeder	valve spring
71	3906201048	Zündkerze F6TC	spark plug ass. F6TC
76,77	3904601093	Zündkerzenschlüssel mit Stift	spark plug key with pin
78	5906202050	Dichtung Einlassöffnung	gasket inlet port
80	5906202008	Dichtung Vergaser	gasket carburetor
81	5906202009	Vergaser kpl.	carburetor cpl.
82	5906202010	Dichtung Luftfilter	gasket aircleaner
84	5906202011	Luftfilter kpl. Filter B	air cleaner
88	05007101	Sperrzahnmutter M8	ratchet nut M8
89	5906202041	Auspuff	muffler
91	5906202042	Anschraubbügel	muffler support
92	01093364	Sechskantschraube M8x16	hexagon bolt M8x16
93	5906202045	Tank kpl.	fuel tank cpl.
93.2	5906202012	Tankdeckel	fuel tank cover
93.3	5906202013	Benzinfilter	fuel filter
93.4	5906202014	Benzinanzeige	fuel gauge
95	5906202015	Benzinhahn kpl.	Fuel on/off
96	5906202016	Benzinleitung	fuel tube
102	5906202025	Gummifuß	rubber base
102+103+107,8	5906202026	Standbügel Kpl.	stand Ironing Cpl
104 (104.1-104.8)	5906202036	Schalterplatte kpl.	control panel cpl.
104.1	5906202017	Schalterplatte	control panel
104.2	5906202023	Schalter	Engine switch
104.3	5906202018	Spannungsmesser	voltage meter
104.4	5906202024	Abdeckung wasserdicht	Waterproof cover
104.5	5906202019	Leistungsschalter 11A	circuit breaker
104.6	5906203029	Steckdose EU	power point EU



Ersatzteile / Spare parts

SG3000

Stromgenerator
current generator

update: 19.08.2015

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
104.8	5906202035	Schutzschild	Protective shell
107.1	5906202021	Rad	wheel rubber
107.2	16041000	Scheibe A16	washer
107.3	5906202020	Federstecker	pin
107.4	5906202027	Radachse	wheel axle
o.Abb.	5906202022	Beipackbeutel	screw & accessories bag
o.Abb.	5906202037	PVC - Abdeckung	plastic cover
o.Abb	5906202040	Scheibenfeder	disc spring
o.Abb	5906202041	Kolbenringset	piston ring set

FEE HJÉ GEFFI FAAAAA } cã[\ Á
 FEFÁ HJÉ GEFFI GAAAAA } cã[\ Á