





## Ersatzteile / Spare parts

# HC26

**Kompressor  
compressor**

**5906135901  
0145**

update:27.02.19

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 3	5906101036	Luftfilter	Air filter
A 4	5906135001	Zylinderkopfdichtung oben	Cylinder seals
A 6	5906135002	Zylinderkopfdichtung unten	Valve plate gasket
A 10	5906135003	Zylinderdichtung	Cylinder gasket
A 11+12	5906135004	Kolbenringe	Piston rings
A 13-15	5906135005	Kolben kpl.	Piston cpl.
A 16+17	3906129009	Ölstopfen	Oil plug
A 20	5906103018	Schauglas mit Dichtung	Oil leveler
A 23	5906135006	Kurbelwellendichtung	Rubber gasket
A 24	5906135007	Pleuel	Conncting rod
A 30	5906135008	Stator	Stator
A 31	5906135009	Rotor	Rotor
A 36	5906103035	Lüfterrad	Wind leaf
A 39	5906135010	Lüfterhaube	Fan cover
A 42	5906112024	Kondensator	Capacitance
A 45	5906115043	Rückschlagventil	Umilateralism
A 46	5906135011	Luftleitung kurz	Release pipe $\phi$ 6.5
A 48	5906135012	Luftleitung lang	Discharge pipe $\phi$ 10
A 49-51+53	5906135013	Radschrauben kpl.	Wheel bolts
A 52	5906135014	Rad	Wheel
A 54	5906101066	Entlüfterschraube	Drain plug
A 55	5906135015	Gummifuß	Washer foot
A 56	5906135016	Tank	Tank
A 57	3906106013	Tankschraube mit O-Ring	Stem Rp1/2
A 58	5906125016	Netzkabel mit EU-Stecker	Powr cord
A 60	5906115059	Sicherheitsventil	Safety valve
A 61	5906115060	Druckanzeige	Pressure gauge $\phi$ 50
A 62	5906131011	Schnellkupplung	Quick coupler
A 63	5806103016	Druckschalter	Pressure switch