





Ersatzteile / Spare parts

MBS1100

**Bandsäge
band saw**

**5901507901
0232**

update:

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	5901507001	Griff vorn	Sub handle
A 2	01093405	Mutter M8	Screw
A 3	02098504	Sechskantmutter selbstichernd M6	anti-loose screw
A 4	5901507002	Griffbefestigung	handle base
A 5	5901507003	Zylinderschraube M8x70	Screw
A 6-10	5901507004	LED kpl.	LED light assy
A 11	5901507005	Oberer Griff vorn	left handle
A 12	5901507006	Geschwindigkeitsregler	Speed controller
A 13	5901507007	Schalter	Switch
A 14	3906401014	Kondensator	capacitor
A 15	5901507008	Oberer Griff hinten	right handle
A 17	3901802012	Netzkabel	cable
A 20	3901801077	Kreuzschlitzschraube M4x12	Screw
A 21	5901507009	Spannhebel	adjustable wrench
A 25	02091236	Zylinderschraube M6x14	Screw
A 27	5901507010	Schutzabdeckung links	Support sleeve
A 29	5901507011	Kohlebürstenabdeckung	brush cap
A 30	5901507012	Kohlebürstensatz (2 Stück)	carbon brush
A 54	5901507013	Schutzabdeckung rechts	Gear box sleeve
A 55	02096334	Senkschraube	Screw
A 56	5901507014	Sägebandführungsblech	Holder
A 57	5901507015	Nutenstein	Screw Nut
A 66	5901507016	Bandage	Non-slip band
A 84+85+87-90	5901507017	Sägebandführung links	Sawblade guard left
A 84+86-90	5901507018	Sägebandführung rechts	Sawblade guard right
A 91	5901507019	Sägebandführung oben	Blade holder
A 92	5901507020	Bürste	Brush
A 93	7901506701	Sägeband	blade
A 95	01091107	Sechskantschlüssel SW6	Wrench S6
A 96	01091105	Sechskantschlüssel SW4	Wrench S4
A o.Abb	5901507021	Schutzabdeckung links hinten	rear protective guard left
A o.Abb	5901507022	Schutzabdeckung rechts hinten	rear protective guard right

5901507021 kryt levý
 5901507022 kryt pravý