



- 1 - Schlauchhalter
- 2 - Tischverlängerung
- 3 - Schutzhaube für Sägeblatt und Vorritzer
- 4 - Sägeblatt Ø315
- 5 - Absaugschlauch Ø50
- 6 - Vorritzer Ø120
- 7 - Schiebestock
- 8 - Feineinstellung Längsanschlag
- 9 - Ein- Ausschalter / Hauptsägeblatt
- 10 - Not - Aus (Nur mit Vorritzer)
- 11 - Ein- Ausschalter / Vorritzer
- 12 - Handrad - Winkelverstellung
- 13 - Handrad - Höhenverstellung
- 14 - Höhenanzeigefenster
- 15 - Winkelanzeigefenster
- 16 - Querschneidlehre
- 17 - Schiebegriff
- 18 - Längsanschlag
- 19 - Motorabdeckung
- 20 - Elektrischer Anschluß
- 21 - Hauptschalter (Nur 4,8 kW)
- 22 - Gabelschlüssel SW30
- 23 - Arretierstift
- 24 - Gabelschlüssel SW19
- 25 - Steckschlüssel SW8 (Nur mit Vorritzer)
- 26 - Sechskantstiftschlüssel SW5
- 27 - Sechskantstiftschlüssel SW4









